


**Пневмокнопка управления смывом унитаза Geberit тип 10, для двойного смыва, смывная кнопка скрытого монтажа**



**Цель применения**

- Для дистанционного привода смыва любых скрытых и наружных бачков Geberit, оснащенных системой двойного смыва (кроме UP 700, UP 720, UP 172, Sigma 8 см)
- Для работы с системой двойного смыва
- Для скрытой установки в перегородке или на капитальной стене
- Для скрытого монтажа
- Для использования со смывным бачком скрытого монтажа Geberit Delta 12 см (UP182)
- Для использования со смывным бачком скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP123
- Для использования со смывными бачками наружного монтажа Geberit тип 140

**Характеристики**

- Круглая форма
- Пластиковая смывная кнопка
- Комбинируется со смывной клавишей Geberit для одинарного смыва и смыва с функцией «смыв / стоп» или с защитной крышкой Geberit

**Технические данные**

Усилие привода < 25 Н

**Объем поставки**

- Смывная кнопка
- Пневмопривод смыва
- Пневмошланг, длина, 2 м
- Защитный рукав, длина 1,7 м
- Крепежные элементы

## Артикул

Арт. №	Цвет
116.055.KH.1	Глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром
116.055.KJ.1	Белый / глянцевый хром / белый
116.055.KK.1	Белый / позолоченный / белый
116.055.KM.1	Черный / глянцевый хром / черный
116.055.KN.1	Матовый хром / глянцевый хром / матовый хром